

Exigences et consignes de sécurité dans les laboratoires de génie (UQO)

- 1) Ne jamais travailler seul lorsque vous manipulez des circuits électriques.
- 2) Ne jamais porter de souliers à bout ouvert (comme les sandales) ou des bottes mouillées.
- 3) Ne jamais fumer, manger, boire et conserver de la nourriture dans les laboratoires.
Aucune boisson ou nourriture n'est tolérée, incluant la bouteille d'eau.
- 4) Toujours prêter attention aux consignes qui sont affichées sur les murs des laboratoires.
- 5) Laisser les effets personnels dans vos casiers. Les sacs et les manteaux sont interdits sur les tables de travail.
- 6) Informer immédiatement l'assistant de travaux pratiques, si vous constatez :
 - ✓ Câbles endommagés
 - ✓ fumée, odeur de brûlé
 - ✓ bruits étranges et vibrations
 - ✓ surchauffe des composants et équipements
- 7) Vous devriez toujours être conscient des risques et connaître la bonne procédure à suivre AVANT de commencer une expérience.
- 8) Le déplacement des équipements n'est pas autorisé.
- 9) Aucune connexion n'est permise sur les circuits sous tension.
- 10) L'assistant de TP doit valider votre montage avant de le mettre sous tension.
- 11) Éviter de laisser le circuit sous tension inutilement.
- 12) Pour toutes urgences, médicales ou sécuritaires, composer le « 5-5-5-5 » sur n'importe quel téléphone de l'université, ou bien, utiliser l'un des postes téléphoniques d'urgence situés dans les corridors.