Régler la profondeur et l'emplacement du pliage.

PRESSE DE PLIAGE *(creasing)*

Le processus de pliage manuel avec un brunissoir et une règle est souvent une source d'incidents qui alterrent la qualité de la finition de votre maquette. Les papiers ont tendance à se déchirer et les cartons craquèlent ou se déchirent facilement. Cette opération de finition des imprimés est donc très délicate à réussir. L'usage de notre presse à pliage *(creasing)* vient faciliter et sécuriser cette étape.

1- PRÉPARER LE MATÉRIEL À PLIER

MESURER ET NOTER L'EMPLACEMENT DES LIGNES DE PLIAGE

1 Il faut travailler sur des feuilles (planches) **pas encore découpées**



Les plis doivent se faire pour le **côté intérieur du pli**



Prendre la mesure de la distance entre chaque marque de pliage depuis le **bord de la feuille**

2



3 Prendre en note et identifier **chaque distance de pliage**

2- PRÉPARER LA PRESSE À PLIAGE

RÉGLER LE CURSEUR-GUIDE POUR Y APPUYER LA FEUILLE À PLIER

1 Dévisser la mollette pour **libérer le curseur-guide**

Le bas de la rondelle doit s'aligner à la **mesure que vous avez notée**
(exemple 7,125 po = 7 po 1/8 = 7 po et 2 degrés)

2



3 Revisser la mollette pour **fixer en place le curseur-guide**

IMPORTANT voir section 4
Choix de largeur du pli :

0,9 mm	*(0.03 po)*	**petit pli**
1,1 mm	*(0.04 po)*	**pli moyen**
1,5 mm	*(0.05 po)*	**gros pli**

3- EFFECTUER LE PLIAGE



1

Glisser la feuille à plier **dans la presse.**

2

Travailler avec le **recto** ou le **verso** selon **l'intérieur du pli**

3 Appuyer la feuille **contre le curseur-guide.**

4

Presser légèrement sur le levier vers le bas

5

Travailler avec le **recto** ou le **verso** selon **l'intérieur du pli**

L'intérieur du pli est fait **6**

4- CHANGER LA LARGEUR DU PLI

1

Pivoter la plaque de protection pour **avoirr accès à la barre** (matrice)



2

Retirer la **matrice** *(barre)*

CHOIX DE LARGEURS POUR L'INTÉRIEUR DU PLI / L'EXTÉRIEUR EST TOUJOURS LE MÊME

Encavure 0,9 mm *(0,03 po)* petit pli



Encavure 1,1 mm *(0,04 po)* pli moyen

Encavure 1,5 mm *(0,05 po)* *gros* pli

Toujours tester les plis sur un **échantillon** de votre carton ou papier

INSTALLER LA MATRICE AVEC LA LARGEUR CHOISIE

1 Glisser la matrice **dans son emplacement**

2 Le côté de l'encavure choisie doit être **sur le dessus**

3 Remettre en place la plaque de protection

FIN